

Forerunner® 220 Manual do Utilizador



Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.garmin.com para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin°, o logótipo Garmin, ANT+°, Auto Lap°, Auto Pause°, Forerunner° e Virtual Partner° são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e noutros países. Garmin Connect™ e Garmin Express™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Mac® é uma marca registada da Apple Computer, Inc. Windows® e Windows NT® são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos EUA e noutros países. Outras marcas comerciais e nomes de marcas são detidos pelos respetivos proprietários.

Este produto possui certificação ANT+°. Visite www.thisisant.com/directory para obter uma lista de produtos e de aplicações compatíveis.

Índice

Introdução	
Como começar	
Ícones de estado	1
Dar uma corrida	1
Utilizar o Garmin Connect	1
Garmin Connect	
Funcionalidades que exigem uma ligação por Bluetooth	2
Carregar o dispositivo	
Treino	
Exercícios	
Iniciar um exercício	
Sobre o calendário de treinos	2
Exercícios intervalados	3
Criar um exercício intervalado	
Iniciar um exercício intervalado	
Parar um exercício intervalado	
Registos pessoais Ver os seus recordes pessoais	
Limpar um recorde pessoal	
Repor um recorde pessoal	
Limpar todos os recordes pessoais	3
Sensores ANT+®	3
Colocar o monitor de ritmo cardíaco	
Definir as suas zonas de ritmo cardíaco	4
Sugestões no caso de existência de dados incorretos do	
monitor de ritmo cardíaco Emparelhar os sensores ANT+	4
Podómetro Podómetro	
Correr com um podómetro	
Calibração do podómetro	
Historial	
Ver o historial	
Visualizar dados totais	5
Eliminar o historial	
Gestão de dados	
Eliminar ficheiros Desligar o cabo USB	
•	5
Personalizar o seu dispositivo	•
Definições de atividade	
Personalizar os ecrãs de dados	
Alertas	5
Utilizar o Auto Pause®	
Marcar voltas por distância	
Utilizar o deslocamento automático	
Definições de tempo de espera	
Alterar o idioma do dispositivo	
Definições de hora	
Definições de retroiluminação	
Configurar os sons do dispositivo	6
Alterar as unidades de medida	
Alterar a cor do tema Treino em interiores	
Definições de formato	
Informação sobre o dispositivo	
Especificações	7
Especificações do Forerunner	
Especificações do monitor de ritmo cardíaco	7
Cuidades a ter com o dispositivo	7

Limpar o dispositivo	7
Cuidados a ter com o monitor de ritmo cardíaco	7
Bateria do monitor de ritmo cardíaco	7
Resolução de problemas	8
Assistência e atualizações	8
Obter mais informações	8
Reiniciar o dispositivo	8
Apagar a informação do utilizador	8
Repor todas as predefinições	8
/er informações do dispositivo	8
Atualizar o software	
Maximizar a vida útil da pilha/bateria	
Mudar para o modo de relógio	
Desligar o dispositivo	8
Anexo	8
Cálculos da zona de ritmo cardíaco	
Campos de dados	
Acordo de Licenciamento do Software	
ndice Remissivo	10

Introdução

AVISO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Consulte sempre o seu médico antes de iniciar ou alterar qualquer programa de exercícios.

Como comecar

Ao utilizar o seu dispositivo pela primeira vez, deverá realizar as seguintes tarefas para configurar o dispositivo e conhecer as principais funcionalidades.

- 1 Carregue o dispositivo (Carregar o dispositivo).
- 2 Coloque o monitor de ritmo cardíaco opcional (Colocar o monitor de ritmo cardíaco).
- 3 Dar uma corrida (Dar uma corrida).
- 4 Carregue a sua corrida no Garmin Connect™ (Utilizar o Garmin Connect).
- 5 Obter mais informações (Obter mais informações).

Teclas



_		
1	Q	Selecione para ligar ou desligar a retroiluminação. Mantenha premido para ligar e desligar o dispositivo.
2	*	Selecione para desbloquear o dispositivo. Selecione para iniciar e parar o cronómetro. Selecione para escolher opções ou aceitar mensagens.
3	⇔	Selecione para marcar uma nova volta. Selecione para voltar ao ecrã anterior.
4	$\triangle \nabla$	Selecione para percorrer os ecrãs de dados, as opções e as definições. Mantenha premido para percorrer rapidamente.

Ícones de estado

Os ícones aparecem na parte superior do ecrã inicial. Um ícone intermitente significa que o dispositivo está a procurar um sinal. Um ícone fixo significa que o sinal foi encontrado ou que o sensor está ligado.

H	Estado do GPS
*	Bluetooth® estado da tecnologia
Y	Estado do ritmo cardíaco
>	Estado do podómetro

Dar uma corrida

O dispositivo vem parcialmente carregado. Pode necessitar de carregar o dispositivo (Carregar o dispositivo) antes de ir correr.

1 Mantenha premido 🖒 para ligar o dispositivo.

- 2 A partir do ecr\(\text{a}\) da hora do dia, selecione qualquer tecla (exceto \(\text{g}\)) e selecione \(\text{r}\) para desbloquear o dispositivo.
- 3 Dirija-se para uma área aberta e aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.

Pode demorar alguns minutos até localizar sinais de satélite. As barras de satélites ficam verdes e o ecrã do cronómetro é apresentado.



- 4 Selecione * para iniciar o cronómetro.
- 5 Faça uma corrida.
- 6 Quando tiver terminado a sua corrida, selecione *para parar o cronómetro.
- 7 Selecione uma opção:
 - Selecione Retomar para reiniciar o cronómetro.
 - Selecione Guardar para guardar a corrida e repor o cronómetro. Aparece um resumo.



NOTA: pode agora carregar a sua corrida para o Garmin Connect

· Selecione Abandonar para eliminar a corrida.

Utilizar o Garmin Connect

Pode carregar todos os dados das suas atividades para o Garmin Connect para uma análise completa. Com o Garmin Connect, pode ver o mapa da sua atividade e partilhar as suas atividades com amigos.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador através do cabo USB.
- 2 Visite www.garminconnect.com/start.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Garmin Connect

Pode ligar-se aos seus amigos no Garmin Connect. O Garmin Connect oferece-lhe as ferramentas para monitorizar, analisar, partilhar e incentivar as atividades dos seus amigos. Registe os eventos do seu estilo de vida ativo, incluindo corridas, passeios, viagens de bicicleta, natação, caminhadas, triatlos e muito mais. Para se registar com uma conta gratuita, aceda a www.garminconnect.com/start.


Guardar as suas atividades: depois de concluir e guardar atividades com o seu dispositivo, pode carregar essa mesma atividade para o Garmin Connect e mantê-la o tempo que deseiar.

Analisar os seus dados: pode ver informações mais detalhadas sobre a sua atividade, incluindo o tempo, distância, elevação, ritmo cardíaco, calorias queimadas, cadência, VO2 máximo, dinâmica de corrida, uma vista

Introdução 1

superior do mapa, ritmo e gráficos de velocidade, e relatórios personalizáveis.

NOTA: alguns dados requerem acessórios opcionais, como um monitor de ritmo cardíaco.



Planeie o seu treino: pode escolher um objetivo para a sua forma física e carregar um dos planos de treino diários.

Partilhe as suas atividades: pode ligar-se a amigos para seguirem as atividades de cada um ou publicar ligações para as suas atividades nas suas redes sociais favoritas.

Funcionalidades que exigem uma ligação por Bluetooth

O Forerunner tem várias funcionalidades que exigem uma ligação por Bluetooth para o seu smartphone ou dispositivo móvel compatível utilizando a aplicação Garmin Connect para dispositivos móveis. Para obter mais informações, visite www.garmin.com/intosports/apps.

LiveTrack: permite aos amigos e família seguir as suas corridas e atividades de treino em tempo real. Pode convidar seguidores através de e-mail ou redes sociais, permitindolhes ver os seus dados numa página de registo do Garmin Connect.

Transferência de atividades para o Garmin Connect: envia a sua atividade automaticamente para o Garmin Connect assim que terminar de guardar a sua atividade.

Transferência de exercícios e percursos: permite-lhe procurar exercícios e percursos na aplicação. Pode enviar um ou mais ficheiros, sem fios, para o seu Forerunner.

Interação em redes sociais: permite-lhe publicar e atualizar na sua rede social favorita quando transfere uma atividade para o Garmin Connect.

Emparelhar o seu smartphone com o Forerunner

- 1 Aceda a www.garmin.com/intosports/apps e transfira a aplicação móvel Garmin Connect para o seu smartphone.
- 2 Coloque o smartphone a uma distância de menos de 10 m (33 pés) do seu Forerunner.
- 3 A partir do ecrã inicial do Forerunner, selecione Menu > Definições > Bluetooth > Emparelhar dispositivo móvel.
- 4 Abra a aplicação móvel Garmin Connect e siga as instruções no ecrã para estabelecer ligação com um dispositivo.

As instruções são fornecidas durante a configuração inicial ou selecionando **= > 0 meu dispositivo**.

Desligar a tecnologia sem fios Bluetooth

- No ecră inicial do Forerunner, selecione Menu > Definições
 > Bluetooth > Estado > Desligado.
- Consulte o Manual do Utilizador do seu dispositivo móvel para desligar a tecnologia sem fios Bluetooth.

Carregar o dispositivo

AVISO


Este dispositivo inclui uma pilha de iões de lítio. Consulte no guia Informações importantes de segurança e do produto, na

embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

NOTA

Para evitar corrosão, limpe e seque cuidadosamente os contactos e a área envolvente antes de carregar ou ligar o dispositivo a um computador. Consulte as instruções de limpeza no anexo.

- 1 Lique o cabo USB a uma porta USB do computador.
- 2 Alinhe os pinos do carregador com os contactos na parte traseira do dispositivo e pressione o carregador ① até ouvir um estalido.



3 Carregue completamente o dispositivo.

Treino

Exercícios

Pode criar exercícios personalizados que incluem objetivos para cada passo do exercício e para diferentes distâncias, tempos e calorias. Pode criar exercícios utilizando o Garmin Connect, ou selecionar um plano de treinos com exercícios incluídos em Garmin Connect, e transferi-los para o seu dispositivo.

Também pode programar exercícios usando o Garmin Connect. Pode planear exercícios com antecedência e guardá-los no dispositivo.

Seguir um exercício pela Web

Antes de poder transferir um exercício de Garmin Connect, tem de ter uma conta Garmin Connect (Garmin Connect).

- 1 Ligue o dispositivo ao computador.
- 2 Visite www.garminconnect.com/workouts.
- 3 Crie e guarde um exercício novo.
- 4 Selecione Enviar para dispositivo e siga as instruções no ecrã.
- 5 Desligue o dispositivo.

Iniciar um exercício

Antes de iniciar um exercício, tem de transferir um exercício de Garmin Connect.

- 1 Selecione Treino > Os meus exercícios.
- Selecione um exercício.
- 3 Selecione Efetuar treino.

Após iniciar um exercício, o dispositivo apresenta cada etapa do exercício, o objetivo (se definido) e os dados de exercícios atuais.

Sobre o calendário de treinos

O calendário de treinos no seu dispositivo é uma extensão do calendário ou programa de treinos que configura no Garmin Connect. Depois de ter adicionado alguns exercícios ao calendário do Garmin Connect, pode enviá-los para o seu dispositivo. Todos os exercícios programados enviados para o dispositivo aparecem na lista do calendário de treinos ordenados por data. Quando seleciona um dia no calendário de

2 Treino

treinos, pode ver ou fazer o exercício. O exercício programado permanece no seu dispositivo, quer o conclua ou o ignore. Quando envia exercícios programados do Garmin Connect, estes sobrepõem-se ao calendário de treinos existente.

Utilizar planos de treinos do Garmin Connect

Antes de poder transferir um plano de treinos do Garmin Connect, tem de ter uma conta Garmin Connect (Garmin Connect).

Pode procurar planos de treinos no Garmin Connect, programar os exercícios e transferir o plano para o seu dispositivo.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador.
- 2 Visite www.garminconnect.com.
- 3 Selecione Plano > Planos de treino.
- 4 Selecione e programe um plano de treino.
- 5 Selecione Plano > Calendário.

Exercícios intervalados

Pode criar exercícios intervalados baseados na distância ou no tempo. O dispositivo guarda os seus exercícios intervalados personalizados até criar um novo exercício intervalado. Também pode utilizar intervalos abertos para exercícios de pista e para quando correr uma distância conhecida. Quando seleciona , o dispositivo regista um intervalo e passa para um intervalo de descanso.

Criar um exercício intervalado

- 1 Selecione Treino > Intervalos > Editar > Intervalo > Tipo.
- 2 Selecione Distância, Tempo, ou Aberto.

Dica: pode criar um intervalo sem tempo definido selecionando o tipo Aberto.

- 3 Se necessário, introduza um valor de distância ou tempo no intervalo para o exercício e selecione ✓.
- 4 Selecione Descansar.
- 5 Selecione Distância, Tempo, ou Aberto.
- 6 Se necessário, introduza um valor de distância ou tempo para o intervalo de descanso, e selecione ✓.
- 7 Selecione uma ou mais opções:
 - · Para definir o número de repetições, selecione Repetir.
 - Para adicionar um aquecimento sem tempo definido ao seu exercício, selecione Aquecimento > Ligado.
 - Para adicionar um arrefecimento sem tempo definido ao seu exercício, selecione Arrefecimento > Ligado.

Iniciar um exercício intervalado

- 1 Selecione Treino > Intervalos > Efetuar treino.
- 2 Selecione %.
- 3 Se o seu exercício intervalado tem aquecimento, selecione para começar o primeiro intervalo.
- 4 Siga as instruções no ecrã.

Quando completar todos os intervalos, será apresentada uma mensagem.

Parar um exercício intervalado

- Selecione
 a qualquer momento para terminar um intervalo.
- Selecione * a qualquer momento para parar o cronómetro.
- Se adicionou um arrefecimento ao seu exercício intervalado, selecione para terminar o exercício intervalado.

Registos pessoais

Quando termina uma corrida, o dispositivo apresenta todos os novos registos pessoais que tiver atingido durante a corrida. Os registos pessoais incluem o seu melhor tempo em relação a várias distâncias típicas e à corrida mais longa.

Ver os seus recordes pessoais

- 1 Selecione Menu > Registos.
- 2 Selecione um recorde.
- 3 Selecione Ver registo.

Limpar um recorde pessoal

- 1 Selecione Menu > Registos.
- 2 Selecione um recorde a eliminar.
- 3 Selecione Limpar registo > Sim.

NOTA: isto não elimina quaisquer atividades guardadas.

Repor um recorde pessoal

É possível restaurar cada recorde pessoal para o anteriormente registado.

- 1 Selecione Menu > Registos.
- 2 Selecione um recorde a repor.
- 3 Selecione Anterior > Sim.

NOTA: isto não elimina quaisquer atividades guardadas.

Limpar todos os recordes pessoais

Selecione Menu > Registos > Limpar todos os registos > Sim.

NOTA: isto não elimina quaisquer atividades guardadas.

Sensores ANT+®

O seu dispositivo pode ser utilizado com sensores ANT+ sem fios. Para obter mais informações sobre a compatibilidade e sobre a compra de sensores adicionais, vá a http://buy.garmin.com.

Colocar o monitor de ritmo cardíaco

NOTA: se não tiver um monitor de ritmo cardíaco, pode ignorar este passo.

O monitor de ritmo cardíaco deve ser usado em contacto direto com a pele, abaixo do esterno. Deve estar ajustado de forma a não deslizar durante a atividade.

1 Coloque o módulo do monitor de ritmo cardíaco 1 na correia.



Os logótipos Garmin® no módulo e na correia devem ficar virados para cima.


2 Humedeça os elétrodos ② e os adesivos de contacto ③ na parte de trás da correia de forma a criar uma ligação forte entre o peito e o transmissor.



3 Envolva a correia à volta do peito e prenda o gancho da correia (4) à argola (5).

NOTA: a etiqueta não deve ficar enrolada.

Sensores ANT+° 3



Os logótipos Garmin devem ficar virados para cima.

4 Coloque o dispositivo ao alcance de 3 m (10 pés) do monitor de ritmo cardíaco.

Depois de colocar o monitor de ritmo cardíaco, este fica ativo e começa a enviar dados.

Dica: se os dados relativos ao ritmo cardíaco forem imprecisos ou não aparecerem, consulte as dicas de resolução de problemas www.garmin.com/HRMcare.

Definir as suas zonas de ritmo cardíaco

O dispositivo utiliza as suas informações de perfil do utilizador a partir da configuração inicial para determinar as suas zonas de ritmo cardíaco predefinidas. Para obter dados de calorias mais precisos durante a sua atividade, defina o seu ritmo cardíaco máximo. Também pode definir manualmente cada zona de ritmo cardíaco e introduzir o seu ritmo cardíaco em repouso.

- 1 Selecione Menu > Definições > Perfil do utilizador > Zonas de ritmo cardíaco > Baseado em.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione bpm para visualizar e editar as zonas em batimentos por minuto.
 - Selecione % do ritmo cardíaco máximo para visualizar e editar as zonas enquanto percentagem do seu ritmo cardíaco máximo.
 - Selecione %RCR para visualizar e editar as zonas enquanto percentagem da sua reserva de ritmo cardíaco (ritmo cardíaco máximo menos ritmo cardíaco em repouso).
- Selecione Ritmo cardíaco máximo e introduza o seu ritmo cardíaco máximo.
- 4 Selecione uma zona e introduza um valor para cada zona de ritmo cardíaco.
- 5 Selecione Ritmo cardíaco em repouso e introduza o seu ritmo cardíaco em repouso.

Acerca das zonas de ritmo cardíaco

Muitos atletas utilizam zonas de ritmo cardíaco para medir e aumentar a sua força cardiovascular e melhorar o seu nível de condição física. Uma zona de ritmo cardíaco é um intervalo definido de batimentos cardíacos por minuto. As cinco zonas de ritmo cardíaco comummente aceites estão numeradas com uma intensidade crescente de 1 a 5. Geralmente, estas zonas são calculadas com base em percentagens do seu ritmo cardíaco máximo.

Objetivos de condição física

A compreensão das suas zonas de ritmo cardíaco pode ajudá-lo a aumentar e a melhorar a sua condição física se respeitar e aplicar estes princípios.

- O seu ritmo cardíaco é uma boa forma de medir a intensidade do exercício.
- O treino em determinadas zonas de ritmo cardíaco pode ajudá-lo a melhorar a capacidade e força cardiovasculares.
- O conhecimento das suas zonas de ritmo cardíaco pode evitar o exercício físico excessivo e diminuir o risco de lesões.

Se sabe qual é o seu ritmo cardíaco máximo, pode utilizar a tabela (Cálculos da zona de ritmo cardíaco) para determinar a melhor zona de ritmo cardíaco para os seus objetivos físicos.

Se o desconhece, use uma das calculadoras disponíveis na Internet. Alguns ginásios e centros de saúde podem disponibilizar um teste que mede o ritmo cardíaco máximo. O ritmo cardíaco máximo padrão é 220 menos a sua idade.

Sugestões no caso de existência de dados incorretos do monitor de ritmo cardíaco

Se os dados do monitor de ritmo cardíaco estiverem errados ou não aparecerem, pode tentar estas sugestões.

- Volte a humedecer com água os elétrodos e os adesivos de contacto.
- Aperte a correia junto ao peito.
- Faça um aquecimento durante 5-10 minutos.
- Siga as instruções de manutenção www.garmin.com /HRMcare.
- Use uma camisola de algodão ou molhe abundantemente ambos os lados da correia.

As fibras sintéticas podem entrar em contacto com o monitor de ritmo cardíaco e criar eletricidade estática, interferindo desta forma com os sinais cardíacos.

 Afaste-se de elementos que possam interferir com o seu monitor de ritmo cardíaco.

Tais elementos poderão ser campos eletromagnéticos fortes, alguns sensores sem fios de 2,4 GHz, linhas de alta tensão, motores elétricos, fornos, micro-ondas, telefones sem fios de 2,4 GHz e pontos de acesso LAN sem fios.

Emparelhar os sensores ANT+

Antes de poder emparelhar, tem de colocar o monitor de ritmo cardíaco ou instalar o sensor.

O emparelhamento é a ligação de sensores sem fios ANT+, como, por exemplo, ligar um monitor de ritmo cardíaco ao seu dispositivo Garmin.

- Coloque o dispositivo ao alcance (3 m) do sensor.
 NOTA: afaste-se 10 m de outros sensores ANT+ durante o emparelhamento.
- 2 Selecione Menu > Definições > Sensores > Adicionar um sensor.
- 3 Selecione um sensor.

Quando o sensor estiver emparelhado com o seu dispositivo, é-lhe apresentada uma mensagem. Pode personalizar um campo de dados para apresentar os dados do sensor.

Podómetro

O dispositivo é compatível com o podómetro. Pode utilizar o podómetro para registar o ritmo e a distância, em vez de utilizar o GPS, quando estiver a treinar em interiores ou quando o sinal GPS for fraco. O podómetro encontra-se em espera e pronto a enviar dados (tal como o monitor de ritmo cardíaco).

Após 30 minutos de inatividade, o podómetro desliga-se para preservar a bateria. Quando a pilha está fraca, é apresentada uma mensagem no seu dispositivo. Tal significa que restam cerca de cinco horas de vida útil da pilha.

Correr com um podómetro

Antes de ir correr, tem de emparelhar o podómetro com o seu dispositivo (Emparelhar os sensores ANT+).

Pode correr em recintos fechados e utilizar o podómetro para registar o ritmo, a distância e a cadência. Também pode correr no exterior e utilizar o podómetro para registar dados de cadência através dos dados de ritmo e de distância do GPS.

- 1 Instale o podómetro conforme as instruções do acessório.
- 2 Caso necessário, desligue o GPS (Treino em interiores).

4 Sensores ANT+®

- 3 Selecione * para iniciar o cronómetro.
- 4 Faça uma corrida.
- 5 Quando tiver terminado a sua corrida, selecione *para parar o cronómetro.

Calibração do podómetro

O podómetro está a realizar a calibração automática. A precisão dos dados sobre velocidade e distância melhora depois de efetuar algumas corridas no exterior com o GPS.

Historial

O historial inclui tempo, distância, calorias, ritmo ou velocidade médios, dados da volta e informações do sensor ANT+ opcionais.

NOTA: quando a memória do Forerunner estiver cheia, os dados mais antigos são substituídos.

Ver o historial

- 1 Selecione Menu > Historial > Atividades.
- 2 Utilize os botões △ e ▽ para consultar as suas atividades quardadas.
- 3 Selecione uma atividade.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione Detalhes para ver informações adicionais sobre a atividade.
 - Selecione Voltas para selecionar uma volta e ver informações adicionais sobre cada volta.
 - · Selecione Eliminar para eliminar a atividade selecionada.

Visualizar dados totais

Pode ver os dados de distância e tempo acumulados guardados no seu dispositivo.

- 1 Selecione Menu > Historial > Totais.
- 2 Se necessário, selecione o tipo de atividade.
- 3 Selecione uma opção para ver totais semanais ou mensais.

Eliminar o historial

- 1 Selecione Menu > Historial > Opções.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione Eliminar todas as atividades para eliminar todas as atividades do historial.
 - Selecione Repor totais para repor todos os totais de distância e tempo.

NOTA: isto não elimina quaisquer atividades guardadas.

3 Confirme a sua seleção.

Gestão de dados

NOTA: o dispositivo não é compatível com o Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e o Mac® OS 10.3 e anteriores.

Eliminar ficheiros

NOTA

Se não tiver a certeza da função de um ficheiro, não o elimine. A memória do dispositivo contém ficheiros de sistema importantes que não devem ser eliminados.

- 1 Abra a unidade ou volume da Garmin.
- 2 Se necessário, abra uma pasta ou um volume.
- 3 Selecione um ficheiro.
- 4 Prima a tecla Eliminar no teclado.

Desligar o cabo USB

Se o seu dispositivo estiver ligado ao computador como unidade ou volume amovível, deve desligar o dispositivo do computador com segurança para evitar a perda de dados. Se o dispositivo estiver ligado a um computador com Windows como um dispositivo portátil, não é necessário desligar com segurança.

- 1 Realize uma ação:
 - Para computadores com Windows selecione o ícone Remover o hardware com segurança no tabuleiro do sistema e selecione o dispositivo.
 - Para computadores Mac arraste o ícone de volume para o Lixo.
- 2 Desligue o cabo do computador.

Personalizar o seu dispositivo

Configurar o perfil do utilizador

Pode atualizar as suas definições de sexo, ano de nascimento, altura, peso e zona de ritmo cardíaco (Definir as suas zonas de ritmo cardíaco). O dispositivo utiliza essa informação para calcular dados de treino precisos.

- 1 Selecione Menu > Definições > Perfil do utilizador.
- 2 Selecione uma opção.

Definições de atividade

Estas definições permitem personalizar o dispositivo com base nas suas necessidades de treino. Por exemplo, pode personalizar ecrãs de dados e ativar alertas e funcionalidades de treino.

Personalizar os ecrãs de dados

Pode personalizar ecrãs de dados para as suas definições de atividade.

- 1 Selecione Menu > Definições > Definições da atividade > Ecrãs de dados.
- 2 Selecione um ecrã.
- 3 Se necessário, ative o ecrã de dados.
- 4 Se necessário, selecione um campo de dados.

Alertas

Pode usar alertas para treinar para objetivos de ritmo cardíaco e ritmo específicos e definir intervalos de tempo para correr e caminhar.

Definir alertas de intervalo

Um alerta de intervalo notifica-o quando o dispositivo estiver acima ou abaixo de um intervalo de valores especificado. Por exemplo, se tiver um monitor de ritmo cardíaco opcional, pode definir o dispositivo para o alertar quando o seu ritmo cardíaco for inferior a 90 batimentos por minuto (bpm) e superior a 180 bpm.

- 1 Selecione Menu > Definições > Definições da atividade > Alertas.
- 2 Selecione Ritmo cardíaco ou Ritmo.
- 3 Ligar o alerta.
- 4 Introduza os valores mínimo e máximo.

Cada vez que ultrapassa o limite superior ou inferior do intervalo especificado, é apresentada uma mensagem. O dispositivo também emite um sinal sonoro ou vibra se os tons audíveis estiverem ligados (Configurar os sons do dispositivo).

Definir alertas de caminhadas intervalados

Alguns programas de corrida utilizam caminhadas intervaladas cronometradas em intervalos regulares. Por exemplo, durante uma longa corrida de treino, pode definir o dispositivo para indicar-lhe para correr durante 4 minutos, caminhar durante 1

Historial 5

minuto e repetir. A função Auto Lap® funciona corretamente enquanto utiliza os alertas de corrida/caminhada.

- 1 Selecione Menu > Definições > Definições da atividade > Alertas > Correr/Caminhar > Estado > Ligado.
- 2 Selecione **Tempo de corrida** e introduza um tempo.
- 3 Selecione Tempo de caminhada e introduza um tempo.

Cada vez que atinge o valor de alerta, é apresentada uma mensagem. O dispositivo também emite um sinal sonoro ou vibra se os tons audíveis estiverem ligados (Configurar os sons do dispositivo).

Utilizar o Auto Pause®

Pode utilizar o Auto Pause para fazer com que o cronómetro pare automaticamente quando deixar de se mover ou quando o seu ritmo for inferior a um valor especificado. Esta funcionalidade revela-se útil se a sua atividade incluir semáforos ou outros locais onde necessita de abrandar ou parar.

NOTA: o histórico não é guardado quando o cronómetro está parado ou em pausa.

- 1 Selecione Menu > Definições > Definições da atividade > Auto Pause.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione Quando parado para interromper automaticamente o cronómetro quando não estiver em movimento.
 - Selecione Personalizado para que o cronómetro pare automaticamente quando o seu ritmo for inferior a um valor especificado.

Marcar voltas por distância

Pode utilizar o Auto Lap para marcar automaticamente a volta numa determinada distância. Esta funcionalidade é útil para comparar o seu desempenho em diversos momentos da corrida (por exemplo, a cada 5 quilómetros ou 1 milha).

- 1 Selecione Menu > Definições > Definições da atividade > Auto Lap > Distância.
- 2 Selecione uma distância.

Sempre que completar uma volta, é apresentada uma mensagem com o tempo para essa volta. O dispositivo também emite um sinal sonoro ou vibra se os tons audíveis estiverem ligados (Configurar os sons do dispositivo).

Se necessário, pode personalizar os ecrãs de dados para apresentarem dados de volta adicionais.

Utilizar o deslocamento automático

Utilize a funcionalidade de deslocamento automático para passar automaticamente por todos os ecrãs de dados de treino, enquanto o cronómetro está a funcionar.

- 1 Selecione Menu > Definições > Definições da atividade > Deslocamento automático.
- 2 Selecione uma velocidade de apresentação.

Definições de tempo de espera

As definições de tempo de espera afetam o tempo que o seu dispositivo se mantém em modo de treino, por exemplo, quando está à espera que uma corrida comece. Selecione Menu > Definições > Definições da atividade > Tempo de espera.

Normal: define o dispositivo para entrar em modo de relógio de baixo consumo após 5 minutos de inatividade.

Alargado: define o dispositivo para entrar em modo de relógio de baixo consumo após 25 minutos de inatividade. O modo alargado pode resultar numa vida útil da pilha mais curta entre carregamentos.

Definições do sistema

Selecione Menu > Definições > Sistema.

- Idioma (Alterar o idioma do dispositivo)
- Definições de hora (Definições de hora)
- Definições de retroiluminação (Definições de retroiluminação)
- Definições de som (Configurar os sons do dispositivo)
- Definições da unidade (Alterar as unidades de medida)
- Cor do tema (Alterar a cor do tema)
- · GPS (Treino em interiores)
- Definições de formato (Definições de formato)

Alterar o idioma do dispositivo

Selecione Menu > Definições > Sistema > Idioma.

Definições de hora

Selecione Menu > Definições > Sistema > Relógio.

Formato das horas: configura a apresentação da hora no dispositivo no formato de 12 ou 24 horas.

Definir Hora: permite-lhe definir a hora de forma manual ou automática, com base na sua posição de GPS.

Fusos horários

Sempre que liga o dispositivo e adquire sinais de satélite, o dispositivo deteta automaticamente o seu fuso horário e a hora do dia.

Definir a hora manualmente

Por predefinição, a hora é definida automaticamente quando o dispositivo recebe sinais de satélite.

- 1 Selecione Menu > Definições > Sistema > Relógio > Definir Hora > Manual.
- 2 Selecione Hora e introduza a hora do dia.

Definir o alarme

- 1 Selecione Menu > Definições > Alarme > Estado > Ligado.
- 2 Selecione Hora e introduza uma hora.

Definições de retroiluminação

Selecione Menu > Definições > Sistema > Retroiluminação.

Modo: define a retroiluminação para que se ligue manualmente ou através de teclas e alertas.

Tempo de espera: ajusta a duração de tempo até que a retroiluminação se desligue.

Configurar os sons do dispositivo

Os sons do dispositivo incluem tons de teclas, tons de alerta e vibrações.

Selecione Menu > Definições > Sistema > Sons.

Alterar as unidades de medida

Pode personalizar unidades de medida para distância, ritmo e velocidade e peso.

- 1 Selecione Menu > Definições > Sistema > Unidades.
- 2 Selecione um tipo de medida.
- 3 Selecione uma unidade de medida.

Alterar a cor do tema

- 1 Selecione Menu > Definições > Sistema > Cor do tema.
- 2 Selecione uma cor.

Treino em interiores

Pode desativar o GPS quando treinar em espaços interiores ou para poupar a vida útil da bateria.

Selecione Menu > Definições > Sistema > GPS > Desligado.

Dica: também pode selecionar △ para desligar o GPS.

Quando o GPS está desligado, a velocidade e a distância são calculadas através do acelerómetro do dispositivo. O acelerómetro calibra-se automaticamente. A precisão dos dados

sobre velocidade e distância melhora depois de efetuar algumas corridas no exterior com o GPS. O dispositivo irá procurar sinais de satélite da próxima vez que o ligar ou desbloquear.

Definições de formato

Selecione Menu > Definições > Sistema > Formato.

Corrida: configura o dispositivo para apresentar a velocidade

Início da semana: define o primeiro dia da semana para os totais do historial semanal.

Informação sobre o dispositivo

Especificações

Especificações do Forerunner

Tipo de bateria	Pilha de iões de lítio incorporada e recarregável
Vida útil da pilha	Até 6 semanas em modo de relógio Até 10 horas em modo de GPS
Classificação de resistência à água	5 ATM*
Intervalo de temperatura de funcionamento	De -20 ° a 60 °C (de -4 ° a 140 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0 ° a 45 °C (de 32 ° a 113 °F)
Frequência/protocolo rádio	Protocolo de comunicações sem fios ANT+ de 2,4 GHz Tecnologia sem fios Bluetooth Smart

^{*}O dispositivo suporta pressão equivalente a uma profundidade de 50 metros. Para obter mais informações, aceda a www.garmin.com/waterrating.

Especificações do monitor de ritmo cardíaco

Tipo de pilha	CR2032 substituível pelo utilizador, 3 volts
Vida útil da pilha	Até 4,5 anos (1 hora por dia)
Resistência à água	3 ATM*
	NOTA: este produto não transmite dados de ritmo cardíaco durante a sessão de natação.
Intervalo de temperatura de funcionamento	De -5 ° a 50 °C (de 23 ° a 122 °F)
Frequência/protocolo rádio	Protocolo de comunicações sem fios ANT+ de 2,4 GHz

^{*}O dispositivo suporta pressão equivalente a uma profundidade de 30 metros. Para obter mais informações, aceda a www.garmin.com/waterrating.

Cuidados a ter com o dispositivo

NOTA

Evite grandes impactos e tratamento severo, pois pode prejudicar a vida útil do produto.

Evite premir as teclas debaixo de água.

Não utilize objetos afiados para limpar o dispositivo.

Evite os produtos de limpeza químicos, solventes e repelentes de insetos que possam danificar componentes e acabamentos em plástico.

Lave cuidadosamente o dispositivo com água potável após exposição a cloro, água salgada, protetor solar, cosméticos, álcool ou a outros químicos abrasivos. A exposição prolongada a estas substâncias pode danificar o revestimento.

Não guarde o dispositivo onde possa ocorrer exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderá sofrer danos permanentes.

Limpar o dispositivo

NOTA

Mesmo pequenas quantidades de suor e humidade podem causar corrosão dos contactos elétricos quando ligado a um carregador. A corrosão pode prevenir o carregamento e a transferência de dados.

- Limpe o dispositivo com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2 Seque-o.

Depois da limpeza, deixe o dispositivo secar completamente.

Cuidados a ter com o monitor de ritmo cardíaco

NOTA

Desprenda e retire o módulo antes de lavar a correia.

A acumulação de transpiração e sal na correia pode diminuir a capacidade do monitor de ritmo cardíaco de comunicar dados exatos.

- Visite www.garmin.com/HRMcare para obter instruções detalhadas de lavagem.
- Passe a correia por água após cada utilização.
- · Lave a correia à máquina a cada sete utilizações.
- Não coloque a correia na máquina de secar.
- Ao secar a correia, pendure-a ou estenda-a na horizontal.
- Para prolongar a vida útil do monitor de ritmo cardíaco, desprenda o módulo quando não o estiver a utilizar.

Bateria do monitor de ritmo cardíaco

AVISO

Não utilize um objeto afiado para retirar as pilhas substituíveis pelo utilizador.

Contacte o seu departamento local de tratamento de resíduos para obter instruções para a correta reciclagem das pilhas. Existência de perclorato - pode requerer cuidados no manuseamento. Aceda a www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste /perchlorate.

Substituir a pilha do monitor de ritmo cardíaco

- 1 Utilize uma pequena chave Philips para remover os quatro parafusos na parte posterior do módulo.
- 2 Remova a tampa e a pilha.



- 3 Aguarde 30 segundos.
- 4 Coloque a nova pilha com a face positiva virada para cima. **NOTA:** não danifique nem perca a junta do O-ring.
- **5** Coloque a tampa posterior e os quatro parafusos. **NOTA:** não aperte demasiado.

Depois de substituir a pilha do monitor de ritmo cardíaco, poderá ter de voltar a emparelhá-lo com o dispositivo.

Resolução de problemas

Assistência e atualizações

O Garmin Express™ proporciona acesso facilitado a estes serviços para dispositivos Garmin. Alguns serviços poderão não estar disponíveis para o seu dispositivo.

- · Registo do produto
- · Manuais do produto
- · Atualizações de software
- · Atualizações de mapa, gráficos ou campos
- · Veículos, vozes e outros extras

Obter mais informações

- · Visite www.garmin.com/intosports.
- · Visite www.garmin.com/learningcenter.
- Visite http://buy.garmin.com ou contacte um revendedor Garmin para obter informações sobre acessórios opcionais e peças de substituição.

Reiniciar o dispositivo

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de o reiniciar. Este procedimento não elimina os seus dados nem as suas definicões.

- Mantenha premido durante 15 segundos.
 O dispositivo desliga-se.
- 2 Mantenha premido o durante um segundo para ligar o dispositivo.

Apagar a informação do utilizador

Pode repor todas as definições do dispositivo para os valores de fábrica.

NOTA: isto elimina todas as informações introduzidas pelo utilizador, mas não elimina o histórico.

- Mantenha premido e selecione Sim para desligar o dispositivo.
- 2 Mantenha premido ♠ e ☼ em simultâneo para ligar o dispositivo.
- 3 Selecione Sim.

Repor todas as predefinições

NOTA: esta operação elimina todas as informações introduzidas pelo utilizador e o historial de atividades.

Pode repor todas as definições para os valores de fábrica.

Selecione Menu > Definições > Sistema > Repor predefinições > Sim.

Ver informações do dispositivo

Pode ver a ID da unidade, versão do software, versão do GPS e informação do software.

Selecione Menu > Definições > Sistema > Acerca.

Atualizar o software

Antes de poder atualizar o software do seu dispositivo, tem de ter uma conta Garmin Connect e transferir a aplicação Garmin Express.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador através do cabo USB. Quando estiver disponível software novo, a aplicação Garmin Express envia-o para o seu dispositivo.
- 2 Siga as instruções no ecrã.
- 3 Não desligue o seu dispositivo do computador enquanto a aplicação Garmin Express transfere o software.

Dica: em caso de problemas ao atualizar o software com a aplicação Garmin Express, pode ter de carregar o seu histórico de atividade na aplicação Garmin Connect e eliminar o seu histórico de atividade do dispositivo. Desta forma, fornecerá espaço de memória suficiente para a atualização.

Maximizar a vida útil da pilha/bateria

- Reduza o tempo da retroiluminação (Definições de retroiluminação).
- Reduza o tempo de espera para o modo de relógio (Definições de hora).
- Desative a função sem fios Bluetooth (Desligar a tecnologia sem fios Bluetooth).

Mudar para o modo de relógio

Pode colocar o dispositivo num modo de relógio de baixo consumo que bloqueia o dispositivo e maximiza a vida útil da pilha.

Selecione → até aparecer ♠.
 O dispositivo está em modo de apenas relógio.

desbloquear o dispositivo.

2 Selecione qualquer tecla (exceto ♀), e selecione ★ para

Desligar o dispositivo

Para armazenamento de longo prazo e para maximizar a vida útil da pilha, pode desligar o dispositivo.

Mantenha premido 🖰 e selecione **Sim** para desligar o dispositivo.

Anexo

Cálculos da zona de ritmo cardíaco

Zona	% do ritmo cardíaco máximo	Esforço sentido	Benefícios
1	50–60%	Ritmo fácil e descontraído, respiração ritmada	Nível de iniciação de treino aeróbico, reduz o stress
2	60–70%	Ritmo confortável, respiração um pouco mais profunda, é possível falar	Treino cardiovascular básico, bom ritmo de recuperação
3	70–80%	Ritmo moderado, maior dificuldade em falar	Capacidade aeróbica superior, treino cardiovascular ideal
4	80–90%	Ritmo rápido e um pouco desconfortável, esforço respiratório	Capacidade e limite anaeróbico superior, aumento de velocidade
5	90–100%	Ritmo de sprint, insustentável por um longo período de tempo, respiração dificultada	Resistência anaeróbica e muscular, aumento da potência

Campos de dados

Alguns campos de dados requerem acessórios ANT+ para apresentar os dados.

Cadência: o número de passos por minuto para corrida ou o número de rotações completas do braço da manivela para ciclismo.

Calorias: a quantidade total de calorias queimadas.

Cronómetro: o tempo cronometrado na atividade atual.

Distância: a distância percorrida durante o trajeto ou atividade atual.

Distância Volta: a distância percorrida na volta atual.

Média do batimento cardíaco: o ritmo cardíaco médio na atividade atual

Ritmo: o ritmo atual.

Ritmo cardíaco: o seu ritmo cardíaco em batimentos por minuto (bpm). O seu dispositivo tem de estar ligado a um monitor de ritmo cardíaco compatível.

Ritmo da volta: o ritmo médio da volta atual. Ritmo Médio: o ritmo médio da atividade atual.

Tempo da volta: o tempo cronometrado na volta atual.

Velocidade: o ritmo atual da viagem.

Zona de ritmo cardíaco: intervalo atual do seu ritmo cardíaco (1 a 5). As zonas predefinidas baseiam-se no seu perfil do utilizador e no seu ritmo cardíaco máximo (220 menos a sua idade).

Acordo de Licenciamento do Software

AO UTILIZAR O DISPOSITIVO, COMPROMETE-SE A CUMPRIR OS TERMOS E CONDIÇÕES DO ACORDO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM BAIXO. LEIA ATENTAMENTE ESTE ACORDO.

A Garmin Ltd. e as suas subsidiárias ("Garmin") concedem-lhe uma licença limitada para utilizar o software incorporado neste dispositivo (o "Software") em formato de binário executável para o funcionamento normal do produto. O título, direitos de propriedade e direitos de propriedade intelectual do e para o Software permanecem propriedade da Garmin e/ou de outros fornecedores.

O adquirente reconhece que o Software é propriedade da Garmin e/ou de outros fornecedores e que está protegido por leis de direitos de autor dos Estados Unidos da América e tratados de direitos de autor internacionais. O adquirente reconhece ainda que a estrutura, a organização e o código do Software são segredos comerciais valiosos da Garmin e/ou de outros fornecedores e que o Software no formato de código fonte permanece um segredo comercial valioso da Garmin e/ou de outros fornecedores. O adquirente acorda não descompilar. desmontar, modificar, montar inversamente, utilizar engenharia reversa ou reduzir a um formato legível o Software ou parte do mesmo, nem criar quaisquer trabalhos derivados baseados no Software. O adquirente acorda não exportar ou reexportar o Software para qualquer país que viole as leis de controlo à exportação dos Estados Unidos da América ou as leis de controlo à exportação de qualquer outro país aplicável.

Anexo 9

Índice Remissivo

	iiiipai o
A acessórios 3, 8 acordo de Licenciamento do Software 9 alarmes 6 alertas 5	M mapas, menu 1 modo de
aplicações 2 smartphone 2 atualizações, software 8 Auto Lap 6 Auto Pause 6	perfil do perfis, u persona pilha maxi
B bateria	subs
carregar 2 maximizar 8 substituir 7	R recorde:
bloquear, ecrã 8 C calendário 2, 3 caminhada intervalada 5	elimi registar registo o registos reiniciar
campos de dados 1, 5, 8 carregar 2 cronómetro 1, 5	relógio resistên resoluçã retroilun
dados a guardar 1 a transferir 1 guardar 1	ritmo 5, ritmo ca alert mon zona
transferir 1 dados do utilizador, eliminar 5 definições 5, 6, 8 dispositivo 6 definições do sistema 6 Deslocamento automático 6	sensore emp smartph aplic
E ecrã 6 bloquear 8	emp software atua vers
ecrã a cores 6 eliminar historial 5	substitu
recordes pessoais 3 todos os dados do utilizador 5, 8 emparelhar, smartphone 2 emparelhar sensores ANT+ 4 especificações 7 exercícios 2 carregar 2	tecla de teclas 1 Tecnolo tons 6 treino 2 pági plan
F fusos horários 6	treino e
G Garmin Connect 2, 3 a guardar dados 1	unidade USB 8 desli
guardar dados 1 Garmin Express atualizar software 8 registar o dispositivo 8	velocida vibração voltas 1
GPS 1 parar 6 guardar atividades 1	Z zonas hora
H historial 5, 7 eliminar 5 transferir para o computador 1 hora 6	ritmo
definições 6 I (cones 1 ID da unidade 8 idioma 6	
intervalos, exercícios 3	

L limpar o dispositivo 7 atualizar 8 e relógio 6,8 utilizador 5 ıtilizador 5 alizar o dispositivo 5 imizar 2, 6, 8 stituir 7 etro **4**, **5** s pessoais 3 inar 3 r o dispositivo 8 do produto 8 s pessoais 3 o dispositivo 8 ncia à água 7 ão de problemas 4, 8 minação 1, 6 ardíaco 1 tas 5 itor 3, 4, 7 as **4**, **8** s ANT+ 3 arelhar 4 one cações 2 arelhar 2 ılizar <mark>8</mark> ão 8 ir a pilha 7 alimentação 8 gia Bluetooth 1, 2 2, 3, 5 inas 1 nos 2, 3 m interior 6 es de medida 6 igar 5 ade 7 o **6** o cardíaco 4

10 Índice Remissivo

www.garmin.com/support











